

ения по умолчанию

н/регионов, использованные в таблице ниже

Страна/регион	Сокращение	Страна/регион	Сокращение
Аргентина	AG	Новая Зеландия	NZ
Австралия	AL	Северная Европа	NE
Бразилия	BR	Польша	PD
Центральная Европа	CE	Россия	RU
Чешская республика	CE (CZ)	Сингапур	SN
Греция	GR	Южная Африка	SA
Гонконг	HK	Испания	NE (ES)
Индонезия	ND	Тайвань	TW
Италия	NE (IT)	Украина	UA
Центральная и Южная Америка	LA	Великобритания	E
Малайзия	ML		
Мексика	MX		

чения по умолчанию

Код программирования	Программирование	По умолчанию
000	Дата и время	04 Четверг 1 января 12:00 ДП
001	Номер для набора номера из справочника	Не назначено
002	Системный пароль	1234
003	Назначение разъемов консоли прямого доступа	Деактивизировано
004	Телефон, работающий с консолью	Деактивизировано
005	Переадресация вызова нажатием одной кнопки с использованием кнопки прямого доступа к	С переадресацией
006	Режим переключения между временными	Ручной
007	Время начала временного режима	Е: Ежедневно, День-9:00, Ночь-5:30 ПП, Начало обеда-нет, Конец обеда-нет Другие: Ежедневно, День-9:00, Ночь-5:00 ПП, Начало обеда-нет, Конец обеда-нет
008	Назначение оператора	№ разъема внутренней линии - 01

009	Внутренний номер	E/NZ: План 1, № разъема внутренней линии 01-201... № разъема внутренней линии 24-224 TW: План 3, № разъема внутренней линии 01-11... № разъема внутренней линии 24-34 Другие: План 1, № разъема внутренней линии 01-101... № разъема внутренней линии 24-124
010	Отображение времени на жидкокристаллическом дисплее	12 ч
011	Имя для набора номера из справочника системы	Не назначено
012	Второй план нумерации функций	Не назначено
013	Набор номера одним нажатием для модели KX-	№ подразделения 1-8-Не назначен, № подразделения 9-784#
100	Установка группы поиска	№ группы внутренних линий (Все)- Деактивизировано
101	Тип поиска	№ группы внутренних вызовов (Все)- Однократный поиск
102	Порт интеграции DTMF	№ разъема внутренней линии (Все)- Деактивизировано
103	Интеграция DTMF	Деактивизировано
104	Режим удержания вызова на ТА	Удержание 1
105	Тональный сигнал конференц-связи	Активизировано
106	Тональный сигнал доступа внешнего устройства оповещения	Активизировано
107	Проверка DTMF-приемника	Активизировано
108	Режим сигнала "флэш"/повторного вызова для заблокированной внутренней линии	Деактивизировано
109	Индикатор внешней (CO) линии	Активизировано
110	Режим кнопки "флэш"/повторного вызова	РЕЖИМ 1
111	Фоновая музыка при удержании (Music on Hold)	AL/E/NZ/SA: Внешние Другие: Внутренний
112	Режим индикатора DSS	Активизировано
113	Число попыток автоматического повторного набора номера	E/NE (ES): 0 раз AL/NZ/SA: 3 раза Другие: 10 раз
114	Интервал при автоматическом повторном наборе номера	60 сек.
115	Шаблон вызывного тонального сигнала внутренней линии	E/ML/NZ/SA: Одиночный Другие: Двойной
116	Шаблон конференц-связи	5-сторонний C-2 E-5
117	Тональный сигнал перехвата вызова	NZ: Деактивизировано Другие: Активизировано
118	Запрет импульсного набора	Активизировано

119	Повторный набор после преобразования импульсного набора номера в тональный	Деактивизировано
120	Частота звонка	ML: 20 Hz Другие: 25 Hz
121	Автоматический доступ к линии	NE (IT)/SA/TW: 0 NZ: 1 Другие: 9
122	Циклический поиск для доступа к внешней (CO) линии	Деактивизировано
123	Коэффициент прерывания импульсов	HK/NE (IT)/RU/UA: РЕЖИМ 2 Другие: РЕЖИМ 1
125	Проверка TRS на * и #	Активизировано
126	Режим DSS при поднятой трубке	Активизировано
127	Группа ответа на вызов	TW: номер группы внутренних линий (Все)-Активизировано Другие: номер группы внутренних линий (Все)-
128	Шаблон тонального сигнала контроля посылки вызова	AL/E/HK/ML/NZ/SA/SN: Двойной по 3 сек. Другие: Одиночный по 5 сек.
130	Порт ACT VM 1	Деактивизировано
131	Порт ACT VM 2	Деактивизировано
142	Отношение вызывных сигналов/пауз для ТА	AL/E/HK/ML/NZ/SA/SN: 1:2 CE (CZ): 1:4 Другие: 1:3
143	Длительность подачи вызывного сигнала ТА	AL/CE (CZ)/E/HK/ML/NZ/SA/SN: 1000 мсек. Другие: 1300 мсек.
145	Номер центра SMS для приема	Код Не назначен
146	Таблица маршрутизации SMS – CO	№ внешней (CO) линии (Все)-Деактивизировано
147	Таблица маршрутизации SMS – внутренняя	№ разъема внутренней линии (Все)-Деактивизировано
150	Тип сигнала для идентификации вызывающего абонента для ТА	AG/GR/ND/NE (ES)/SA: FSK 2 (RP-AS) BR: DTMF 1 (Немедленно) Другие: FSK 1 (В течение звонка)
151	Идентификатор вызывающего абонента для кода доступа к линии для ТА	Активизировано
152	Автоматическая настройка времени	RU: Деактивизировано Другие: Активизировано
153	Переполюсовка при входящих вызовах	Активизировано
200	Время возврата вызова из режима удержания	30 сек.
201	Время возврата переадресованного вызова	30 сек.
202	Время начала постоянной переадресации	15 сек.

203	Время ожидания горячей линии	3 сек.
204	Время начала отсчета продолжительности	10 сек.
205	Продолжительность вызова "внешняя (СО) линия - внешняя (СО) линия"	10 мин.
206	Время начала набора номера	СЕ (CZ): 3500 мсек. Другие: 0 мсек.
207	Длительность "флэш" (прерывания соединения)	AL/CE (CZ)/E/NE (ES)/NE (IT)/SA: РЕЖИМ 1 Другие: РЕЖИМ 4
208	Интервал времени между посылкой цифр	Е: 20 сек. Другие: 10 сек.
210	Время DTMF	РЕЖИМ 1
211	Разъединение при отсутствии набора	Е: Активизировано Другие: Деактивизировано
212	Продолжительность вызова, выполняемого внутренним абонентом по внешней (СО) линии	10 мин.
213	Обнаружение отсутствия звонка	AL/E/NZ/SA: 3 сек. СЕ (CZ): 12 сек. Другие: 6 сек.
214	Продолжительность записи BV	5 мин.
215	Продолжительность записи речевых приветствий BV абонента/системы	3 мин.
300	Код-исключение для доступа к поставщику услуг связи	Код поставщика услуг связи (Все)-Не назначено
301	Категория TRS для набора номера из справочника системы	Категория -1
302	TRS – запрещенные номера для категории обслуживания 2	TW: Кодовый № 01-00xxxxxxx, Кодовый № 02-100xxxxxxx, Кодовый № 03-108xxxxxxx, Кодовый № 04-20-Не назначено Другие: Кодовый № (Все)-Не назначено
303	TRS – запрещенные номера для категории обслуживания 3	TW: Кодовый № 01-0xxxxxxx, Кодовый № 02-20: Не назначено
304	TRS – запрещенные номера для категории обслуживания 4	Кодовый № (Все)-Не назначено
305	TRS – запрещенные номера для категории обслуживания 5	TW: Кодовый № 01-xxxxxxx, Кодовый № 02-20-Не назначен
306	TRS – код-исключение	TW: Кодовый № 01-20-Не назначено, Кодовый № 21-060xxxxxxx, Кодовый № 22-070xxxxxxx, Кодовый № 23-080xxxxxxx, Кодовый № 24-094xxxxxxx, Кодовый № 25-095xxxxxxx, Кодовый № 26-80-Не назначено Другие: Кодовый № (Все)-Не назначено

309	Номер оперативной службы	AL: Кодовый № 01-000, Кодовый № 02-05-Не назначено E: Кодовый № 01-999, Кодовый № 02-112, Кодовый № 03-05-Не назначено Другие: Кодовый № (Все)-Не назначено
310	Номер счета	Кодовый № (Все)-Не назначен
311	Код автоматической вставки паузы	NE (ES): Кодовый № 01-07, Кодовый № 02-40-Не назначено Другие: Все коды-Не назначено
312	Категория TRS для блокирования внутренней	Деактивизировано
350	Выбор ARS	№ внешней (CO) линии (Все)-Деактивизировано
351	Код выбора маршрута 1	№ кода (Все)-Не назначено
352	Код выбора маршрута 2	№ кода (Все)-Не назначено
353	Код выбора маршрута 3	№ кода (Все)-Не назначено
354	Код выбора маршрута 4	№ кода (Все)-Не назначено
355	Код-исключение маршрута 1	№ кода (Все)-Не назначено
356	Код-исключение маршрута 2	№ кода (Все)-Не назначено
357	Код-исключение маршрута 3	№ кода (Все)-Не назначено
358	Код-исключение маршрута 4	№ кода (Все)-Не назначено
359	Код выбора первого поставщика услуг связи	AL: Не назначено E: 121 Другие: 000
360	Модификация ARS – удаление цифр	№ маршрута (Все)-0
361	Модификация ARS – добавляемый номер	E: № маршрута 1-131, № маршрута 2-4-Не назначено Другие: № маршрута (Все)-Не назначено
362	Тональный сигнал ответа станции для ARS	Тональный сигнал 1
363	Интервал времени между посылкой цифр для	5 сек.
364	Группа внешних (CO) линий для ARS	№ маршрута (Все)-* (№ группы внешних (CO) линий [Все])
381	Код полномочий для маршрута 1	№ внешней (CO) линии (Все)-Не назначено
382	Код полномочий для маршрута 2	№ внешней (CO) линии (Все)-Не назначено
383	Код полномочий для маршрута 3	№ внешней (CO) линии (Все)-Не назначено
384	Код полномочий для маршрута 4	№ внешней (CO) линии (Все)-Не назначено
385	Присвоение кода внутренним линиям для маршрута 1	№ внешней (CO) линии (Все)-Деактивизировано
386	Присвоение кода внутренним линиям для маршрута 2	№ внешней (CO) линии (Все)-Деактивизировано
387	Присвоение кода внутренним линиям для маршрута 3	№ внешней (CO) линии (Все)-Деактивизировано
388	Присвоение кода внутренним линиям для маршрута 4	№ внешней (CO) линии (Все)-Деактивизировано

389	Присвоение кода внутренним линиям	E/NZ: № разъема внутренней линии 01-код внутренней линии 201... № разъема внутренней линии 24-код внутренней линии 224 Другие: № разъема внутренней линии 01-код внутренней
390	Полномочия и порядок кодов внутренних линий	№ маршрута (Все)-С.А.І.Н
400	Подключение внешней (СО) линии	№ внешней (СО) линии (Все)- Подключен
401	Режим набора	AL/E/HK/NE (ES)/NZ/SA/TW: № внешней (СО) линии (Все)-DTMF
402	Скорость передачи импульсов	№ внешней (СО) линии (Все)- Низкая скорость
403	Код доступа к центральной УАТС	№ внешней (СО) линии (Все)-Не назначено
404	Номер группы внешних (СО) линий	№ внешней (СО) линии 1-№ группы внешних (СО) линий 1... № внешней (СО) линии 8-№ группы внешних (СО) линий 8
405	Переменный исходящий набор – дневной режим	№ внешней (СО) линии (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)-Активизировано
406	Переменный исходящий набор – ночной режим	№ внешней (СО) линии (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)-Активизировано
407	Переменный исходящий набор – режим обеда	№ внешней (СО) линии (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)-Активизировано
408	Гибкое распределение вызовов - дневной режим	№ внешней (СО) линии (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)-Активизировано
409	Гибкое распределение вызовов - ночной режим	№ внешней (СО) линии (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)-Активизировано
410	Гибкое распределение вызовов - режим обеда	№ внешней (СО) линии (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)-Активизировано
411	Отложенный звонок – дневной режим	№ внешней (СО) линии (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)-Немедленно
412	Отложенный звонок – ночной режим	№ внешней (СО) линии (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)-Немедленно
413	Отложенный звонок – режим обеда	№ внешней (СО) линии (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)-Немедленно
414	Режим внешней (СО) линии – дневной режим	№ внешней (СО) линии (Все)-Нормальный
415	Режим внешней (СО) линии – ночной режим	№ внешней (СО) линии (Все)-Нормальный
416	Режим внешней (СО) линии – режим обеда	№ внешней (СО) линии (Все)-Нормальный
417	Длительность паузы	CE (CZ)/NE (IT): № внешней (СО) линии (Все)-3.5 сек. Другие: № внешней (СО) линии (Все)-1.5 сек.
418	Длительность сигнала "флэш"/повторного вызова	AL/CE (CZ)/E /NE (ES)/NE (IT)/SA: № внешней (СО) линии (Все)-100 мсек. DP: № внешней (СО) линии (Все)-80 мсек. Другие: № внешней (СО) линии (Все)-600 мсек.

419	Автоматический доступ к линии	№ внешней (CO) линии (Все)-Активизировано
420	Отслеживание сигнала окончания соединения (CPC) – входящие вызовы	№ внешней (CO) линии (Все)-00 (Деактивизировано)
421	Отслеживание сигнала окончания соединения (CPC) – исходящие вызовы	№ внешней (CO) линии (Все)-Деактивизировано
422	Время разъединения	E: № внешней (CO) линии (Все)-2.0 сек. SA: № внешней (CO) линии (Все)-0.8 сек. Другие: № внешней (CO) линии (Все)-1.5 сек.
423	Шаблон вызывного тонального сигнала для внешней (CO) линии	AL/E/ML/NZ/SA: № внешней (CO) линии (Все)-Двойной Другие: № внешней (CO) линии (Все)-Одиночный
424	Обнаружение переполюсовки	№ внешней (CO) линии (Все)-Деактивизировано
425	Блокированием вызовов с начислением оплаты на вызываемого абонента (только для	№ внешней (CO) линии (Все)-Деактивизировано
426	Обнаружение отличительного вызывного сигнала (DRD) (только для Новой Зеландии)	№ внешней (CO) линии (Все)-Деактивизировано
427	Назначение шаблона вызывного сигнала DRD 2 для внутренней линии – дневной режим (только для Новой Зеландии)	№ внешней (CO) линии (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)-Активизировано
428	Назначение шаблона вызывного сигнала DRD 2 для внутренней линии – ночной режим (только для Новой Зеландии)	№ внешней (CO) линии (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)-Активизировано
429	Назначение шаблона вызывного сигнала DRD 2 для внутренней линии – режим обеда (только для Новой Зеландии)	№ внешней (CO) линии (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)-Активизировано
430	Назначение шаблона вызывного сигнала DRD 3 для внутренней линии – дневной режим (только для Новой Зеландии)	№ внешней (CO) линии (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)-Активизировано
431	Назначение шаблона вызывного сигнала DRD 3 для внутренней линии – ночной режим (только для Новой Зеландии)	№ внешней (CO) линии (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)-Активизировано
432	Назначение шаблона вызывного сигнала DRD 3 для внутренней линии – режим обеда (только для Новой Зеландии)	№ внешней (CO) линии (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)-Активизировано
433	Вызывной тональный сигнал для шаблона DRD 2 (только для Новой Зеландии)	№ внешней (CO) линии (Все)-Одиночный
434	Вызывной тональный сигнал для шаблона DRD 3 (только для Новой Зеландии)	№ внешней (CO) линии (Все)-Тройной
438	IRNA DISA на BV – дневной режим	№ внешней (CO) линии (Все)-Не назначено
439	IRNA DISA на BV – ночной режим	№ внешней (CO) линии (Все)-Не назначено

440	IRNA DISA на BV – режим обеда	№ внешней (CO) линии (Все)-Не назначено
500	Режим набора для входящих вызовов DISA	Без AA
501	Встроенный AA DISA	№ AA (Все)-Не назначено
503	Подключение факсимильного аппарата	Деактивизировано
504	Время задержки ответа DISA	NZ: 6 сек. Другие: 3 сек.
505	Время ожидания DISA после OGM	5 сек.
506	Режим при занятости DISA	Разъединить
507	Режим автоматической переадресации DISA	Перехват
508	Время подачи вызывного сигнала DISA перед автоматической переадресацией	20 сек.
509	Время подачи вызывного сигнала DISA после автоматической переадресации	20 сек.
510	Режим при отсутствии набора DISA	Перехват
511	Режим защиты для DISA	Защита внешних линий
512	Защитный код DISA	Защитный код (Все)-Не назначено
513	Обнаружение циклического тонального сигнала	NE (ES): 2 раза Другие: 4 раза
514	Обнаружение факсимильных тональных	1 раз
515	Время автоматической переадресации вызова на оператора для внутренних вызовов DISA	3 сек.
516	Назначение входящих вызовов DISA	№ разъема внутренней линии (Все)-Активизировано
517	Время ожидания DISA AA	2 сек.
518	Тональный сигнал DISA после защитного кода	Активизировано
519	Время выключения микрофона OGM	0 сек.
520	Группа равномерного распределения вызовов	№ группы внутренних линий 1
521	Время ожидания при занятости UCD	10 мин.
522	Временной интервал для речевого приветствия системы UCD	1 мин.
523	Режим при занятости UCD	Стандартная автоматическая переадресация вызова
524	Режим автоматической переадресации UCD	Перехват
525	Интервал подачи вызывного сигнала UCD перед автоматической переадресацией	20 сек.
526	Интервал подачи вызывного сигнала UCD после автоматической переадресации	20 сек.
527	Ожидающее сообщение UCD	Не назначено
530	Защитные коды DISA	4 цифры

531	Тональный сигнал контроля посылки вызова DISA	AL: Музыка при удержании вызова Другие: Тональный сигнал контроля посылки вызова
540	Назначение услуги AA с тремя уровнями – AA	Услуга AA с тремя уровнями (Все)-Не назначено
541	Назначение услуги AA с тремя уровнями – AA	Услуга AA с тремя уровнями (Все)-Не назначено
542	Назначение услуги AA с тремя уровнями – AA	Услуга AA с тремя уровнями (Все)-Не назначено
543	Назначение услуги AA с тремя уровнями – AA	Услуга AA с тремя уровнями (Все)-Не назначено
544	Назначение услуги AA с тремя уровнями – AA	Услуга AA с тремя уровнями (Все)-Не назначено
545	Назначение услуги AA с тремя уровнями – AA	Услуга AA с тремя уровнями (Все)-Не назначено
546	Назначение услуги AA с тремя уровнями – AA	Услуга AA с тремя уровнями (Все)-Не назначено
547	Назначение услуги AA с тремя уровнями – AA	Услуга AA с тремя уровнями (Все)-Не назначено
548	Назначение услуги AA с тремя уровнями – AA	Услуга AA с тремя уровнями (Все)-Не назначено
549	Назначение услуги AA с тремя уровнями – AA	Услуга AA с тремя уровнями (Все)-Не назначено
599	Сброс всех OGM DISA/UCD	-
600	Группа внутренних абонентов	№ разъема внутренней линии (Все)-№ группы внутренних абонентов 1
601	Категория обслуживания TRS – дневной режим	№ разъема внутренней линии (Все)-COS1
602	Категория обслуживания TRS – ночной режим	№ разъема внутренней линии (Все)-COS1
603	Категория обслуживания TRS – режим обеда	№ разъема внутренних линий (Все)-COS1
604	Имя внутреннего абонента	№ разъема внутренней линии (Все)- Не назначено
605	Режим ввода номера счета	№ разъема внутренней линии (Все)- Опция
606	Переадресация вызова на внешнюю (CO) линию	№ разъема внутренней линии (Все)- Деактивизировано
607	Постоянная переадресация вызовов на внешнюю (CO) линию	№ разъема внутренней линии (Все)- Деактивизировано
608	Принудительное подключение к занятой линии	№ разъема внутренней линии (Все)- Деактивизировано
609	Преодоление режима "Не беспокоить" (DND)	№ разъема внутренней линии (Все)- Деактивизировано
610	Параллельный телефон	№ разъема внутренней линии (Все)- Деактивизировано
611	Внутренняя линия автоответчика	№ разъема внутренней линии (Все)- Деактивизировано
612	Контроль состояния помещения	№ разъема внутренней линии (Все)- Деактивизировано
613	Ограничение продолжительности вызова внешней (CO) линии	№ разъема внутренней линии (Все)- Деактивизировано
614	Обнаружение импульсного набора на внутренней линии	№ разъема внутренней линии (Все)- Активизировано

615	Язык дисплея	AG/LA/MX/NE (ES): Испанский BR: Португальский CE (CZ): Чешский GR: Греческий NE (IT): Итальянский PD: Польский RU/UA: Русский Польский: Английский
616	Имя внутреннего абонента кириллицей	№ разъема внутренней линии (Все)- Не назначено
618	Уведомление об ожидающем сообщении для другого внутреннего абонента	№ разъема внутренней линии (Все)- Активизировано
619	Ожидающее сообщение для ТА	№ разъема внутренних линий (Все)- Деактивизировано
620	Установка режима записи LCS	№ разъема внутренней линии (Все)- Остановка записи
621	Ресурс BV	№ разъема внутренней линии 01, 02-Ресурс 1 № внутреннего разъема 03-24-Ресурс 2
622	BV для внутренней линии	№ разъема внутренней линии (Все)- Активизировано
625	Код доступа к BV через внешнюю (CO) линию	E/NZ: № разъема внутренней линии 01-#201, № разъема внутренней линии 02-#202... № разъема внутренней линии 24-#224 TW: № разъема внутренней линии 01-#011, № разъема внутренней линии 02-#012... № разъема внутренней линии 24-#034
626	Установка фоновой музыки для АСТ	№ разъема внутренней линии (Все)-Деактивизировано
627	Продолжительность вызывного сигнала ТА при новом вызове	0 сек.
628	Идентификатор вызывающего абонента для ТА	№ разъема внутренней линии (Все)-Деактивизировано
629	Шаблон установленного звонка для ТА	№ разъема внутренней линии (Все)-Деактивизировано
700	Вызывной сигнал домофона – дневной режим	№ домофона (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)- Активизировано
701	Вызывной сигнал домофона – ночной режим	№ домофона (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)- Активизировано
702	Вызывной сигнал домофона – режим обеда	№ домофона (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)- Активизировано
703	Электромеханический дверной замок – дневной режим	№ электромеханического дверного замка (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)-Деактивизировано
704	Электромеханический дверной замок – ночной режим	№ электромеханического дверного замка (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)-Деактивизировано
705	Электромеханический дверной замок – режим обеда	№ электромеханического дверного замка (Все)-№ разъема внутренней линии (Все)-Деактивизировано

706	Шаблон вызывного тонального сигнала для домофона	№ домофона (Все)-Тройной
707	Тональный сигнал доступа для домофона	№ домофона (Все)-Активизировано
708	Время подачи вызывного сигнала для домофона	№ домофона (Все)-15 сек.
709	Продолжительность открывания двери	№ электромеханического дверного замка (Все)-5 сек.
710	Вызывной сигнал/звонок для домофона	№ домофона (Все)-Звонок
711	Назначение звонка домофона	№ домофона (Все)-Реле 4
712	Шаблон вызывного звонка для домофона	№ домофона (Все)-Шаблон 1
800	Параметр RS-232C протокола работы УАТС	CR+LF, 9600 бит/с, 8 бит, нет, 1 бит
801	Параметр протокола работы УАТС	66/0
802	Выбор входящих/исходящих вызовов для печати	Активизировано/Активизировано
803	Подавление скрытых номеров при печати протокола работы УАТС	Без печати
804	Дамп системных данных	-
805	Номер счета в протоколе работы УАТС	КОД
806	Язык протокола работы УАТС	AG/LA/MX/NE (ES): Испанский BR: Португальский CE (CZ): Чешский GR: Греческий NE (IT): Итальянский PD: Польский Другие: Английский
807	Общая продолжительность записи BV	30 мин.
808	Инициализация платы BV	-
900	Идентификация вызывающего абонента	№ внешней (CO) линии (Все)-Деактивизировано
901	Код зоны идентификатора вызывающего	№ кода (Все)-Не назначено
902	Модификация идентификатора вызывающего абонента для местных вызовов	E: Удаленные цифры-5 цифр, Добавленный №-Не назначено Другие: Удаленные цифры-0 цифр, Добавленный №-Не
903	Модификация идентификатора вызывающего абонента для междугородных вызовов	Удаленные цифры-0 цифр, Добавляемый №-Не назначено
904	Приоритет для записи идентификатора вызывающего абонента	Имя
905	Автоматическое добавление 0 при идентификации вызывающего абонента	NZ: Активизировано Другие: Деактивизировано
906	Формат идентификатора вызывающего абонента в протоколе работы УАТС	CE/CE (CZ)/GR/NE (ES)/PD/SA: Без CID Другие: С CID
907	Распечатка идентификатора вызывающего абонента в протоколе работы УАТС	Деактивизировано

909	Проверка журнала вызовов системной зоны	№ разъема внутренней линии (Все)-Активизировано
910	Тип идентификатора вызывающего абонента	№ внешней (СО) линии (Все)-FSK
927	Следующая страница журнала вызовов	Активизировано
929	Режим протокола работы УАТС для печати	РЕЖИМ 1
963	Выбор постоянной переадресации вызовов	№ разъема внутренней линии (Все)-Активизировано
966	Проверка TRS после ответа	Деактивизировано
967	Время проверки TRS после ответа	15 сек.
968	Управление индикатором входящих вызовов на модели серии КХ-Т7700	Деактивизировано
995	Страна	CE: CE NE: NE (ES)
998	Версия микропрограммного обеспечения	-
999	Сброс системных данных	-